

D21b Plan de situation



Article 3 - Limitation de vitesse

Localisation	Sections	Km/h	Observations
Bettlach, Linsdorf, Oltingue	Du PR03+432 au PR03+725	50	Dans les 2 sens de circulation, hameau « Saint Blaise »
Oltingue	Du PR06+619 au PR07+192	70	Dans les 2 sens de circulation, lieu-dit « Huttingue »
Raedersdorf	Du PR09+332 au PR09+689	70	Dans les 2 sens de circulation, lieu-dit « Hallen »
Lutter	Du PR15+240 au PR16+296	70	Dans les 2 sens de circulation, lieu-dit « Blochmont »



Article 4 – Circulations et manœuvres interdites

4.3 – Stop

Localisation	PR	Sens de circulation	Mesure
Muespach-Le-Haut (D21b/D473)	PR00+000	Sens Bettlach vers Folgenbourg	Le carrefour D21b/D473 est de type « Y ». La D21b se raccorde sur la D473. Les usagers de la D21b souhaitant se rendre sur la D473 sont tenus de marquer l'arrêt puis de céder le passage.
Kiffis (D21b/D21bIII)	PR00+000	Sens Kiffis vers Lucelle	Le carrefour D21b/D21bIII est de type « Y ». La D21b se raccorde sur la D21bIII. Les usagers de la D21b souhaitant se rendre sur la D21bIII sont tenus de marquer l'arrêt puis de céder le passage.



4.4 - Traversée piétons

Localisation	PR	Observations
Linsdorf	PR03+662	Motif : hameau « Saint Blaise » composé de nombreuses habitations

4.5 Arrêt Bus

Localisation	PR	Sens de circulation	Observations
Linsdorf	PR03+640	Sens Bettlach vers Oltingue	Les usagers issus de la D21b, sens Bettlach vers Oltingue ne sont pas autorisés à doubler conformément au marquage au sol.



